

DMX対応表

負荷名称	DMX	
1 B o r	上下-1	1
	上下-2	2
	上下-3	3
	上下-4	4
	中-1	5
	中-2	6
	中-3	7
	中-4	8
2 B o r	上下-1	9
	上下-2	10
	上下-3	11
	上下-4	12
	中-1	13
中-2	14	
中-3	15	
中-4	16	
1 s u s	1	17
	2	18
	3	19
	4	20
	5	21
	6	22
	7	23
	8	24
	9	25
	10	26
	11	27
	12	28
	13	29
	14	30
	15	31
	16	32
	17	33
	18	34
	19	35
	20	36
2 s u s	1	37
	2	38
	3	39
	4	40
	5	41
	6	42
	7	43
	8	44
	9	45
	10	46
	11	47
	12	48
	13	49
	14	50
	15	51
	16	52
	17	53
	18	54
	19	55
	20	56
3 s u s	1	57
	2	58
	3	59
	4	60

負荷名称	DMX		
3 s u s	5	61	
	6	62	
	7	63	
	8	64	
	9	65	
	10	66	
	11	67	
	12	68	
	13	69	
	14	70	
	15	71	
	16	72	
	17	73	
	18	74	
	19	75	
	20	76	
	4 s u s	1	77
		2	78
		3	79
		4	80
5		81	
6		82	
7		83	
8		84	
9		85	
10		86	
11		87	
12		88	
13		89	
14		90	
15		91	
16		92	
17		93	
18		94	
19		95	
20		96	
天反	1	97	
	2	98	
	3	99	
	4	100	
	5	101	
	6	102	
P S	※1	103	
	※2	104	
	※3	105	
	※4	106	
	※5	107	
T L	上手-1	108	
	上手-2	109	
	下手-1	110	
	下手-2	111	
1 F R	上手-1	112	
	上手-2	113	
	上手-3	114	
	上手-4	115	
	上手-5	116	
	上手-6	117	
	上手-C	118	
	下手-1	119	
	下手-2	120	

負荷名称	DMX		
1 F R	下手-3	121	
	下手-4	122	
	下手-5	123	
	下手-6	124	
	下手-C	125	
	2 F R	上手-1	126
		上手-2	127
		上手-3	128
		上手-4	129
		上手-5	130
		上手-6	131
		上手-C	132
		下手-1	133
		下手-2	134
		下手-3	135
下手-4		136	
下手-5		137	
下手-6		138	
下手-C		139	
C L		1	140
	2	141	
	3	142	
	4	143	
	5	144	
	6	145	
	7	146	
	8	147	
	9	148	
	10	149	
	11	150	
	12	151	
	13	152	
	14	153	
	15	154	
	16	155	
	17	156	
	18	157	
	19	158	
	20	159	
21	160		
22	161		
23	162		
24	163		
25	164		
26	165		
27	166		
28	167		
C1	168		
C2	169		
F o o t	上手-1	170	
	上手-2	171	
	上手-3	172	
	上手-4	173	
	下手-1	174	
	下手-2	175	
	下手-3	176	
	下手-4	177	
F C	上手-1	178	
	上手-2	179	
	上手-3	180	

負荷名称	DMX	
F C	上手-4	181
	上手-5	182
	上手-6	183
	上手-7	184
	上手-8	185
	上手-9	186
	上手-10	187
	上手-11	188
	上手-12	189
	上手-13	190
	上手-14	191
	上手-15	192
	下手-1	193
	下手-2	194
	下手-3	195
下手-4	196	
下手-5	197	
下手-6	198	
下手-7	199	
下手-8	200	
下手-9	201	
下手-10	202	
下手-11	203	
下手-12	204	
下手-13	205	
下手-14	206	
下手-15	207	
F C	奥-1	208
	奥-2	209
	奥-3	210
	奥-4	211
	盆中-1	212
	前-1	213
	前-2	214
	上手-1	215
上手-2	216	
上手-3	217	
上手-4	218	
上手-5	219	
上手-6	220	
上手-7	221	
上手-8	222	
L H	下手-1	223
	下手-2	224
	下手-3	225
	下手-4	226
	下手-5	227
	下手-6	228
	下手-7	229
	下手-8	230
U H	上手-1	231
	上手-2	232
	上手-3	233
	上手-4	234
	上手-5	235
	上手-6	236
	上手-7	237
	上手-8	238
中-1	239	
中-2	240	

花巻市文化会館

負荷名称	DMX	
	中-3	241
	中-4	242
	中-5	243
	中-6	244
	中-7	245
	中-8	246
	下手-1	247
	下手-2	248
下手-3	249	
下手-4	250	
下手-5	251	
下手-6	252	
下手-7	253	
下手-8	254	
予備	1	255
	2	256
客席灯	※1	257
	2	258
	3	259
	5	261
	6	262
	9	265
	10	266
	11	267
	13	269
	14	270
	15	271
17	273	
18	274	
19	275	
※21	277	
※22	278	

(空き)	280
	512

※1,2Bor上下1、中1
作業灯回路

※PSご利用の際は
お問い合わせください

※客席灯1
誘導灯

※客席灯21,22
ブラケット

UH

カラー		#71	#72	#78	#59	#63	#22	#40	#W
回路No	上手	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX番号		231	232	233	234	235	236	237	238
回路No	中	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX番号		239	240	241	242	243	244	245	246
回路No	下手	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX番号		247	248	249	250	251	252	253	254

LH

カラー		#72	#59	#22	#40	#73	#78	#31	#W
回路No	上手	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX番号		215	216	217	218	219	220	221	222
回路No	下手	1	2	3	4	5	6	7	8
DMX番号		223	224	225	226	227	228	229	230

4sus

回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DMX番号	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

3sus

回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DMX番号	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76

2sus

回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DMX番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

1sus

回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DMX番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

1Bor

作業灯

カラー		#W	#W	#72	#78
回路No	上下	1	2	3	4
DMX番号		1	2	3	4
回路No	中	1	2	3	4
DMX番号		5	6	7	8

2Bor

作業灯

カラー		#W	#W	#72	#78
回路No	上下	1	2	3	4
DMX番号		9	10	11	12
回路No	中	1	2	3	4
DMX番号		13	14	15	16

TL下手

回路No	1	2
DMX番号	110	111

天反

1	2	3	4	5	6
97	98	99	100	101	102

PS

1	2	3	4	5
103	104	105	106	107

TL上手

1	2
108	109

13	14	15
205	206	207
10	11	12
202	203	204
7	8	9
199	200	201
4	5	6
196	197	198
1	2	3
193	194	195

F
C
下
手

FC奥

1	2	3	4
208	209	210	211
盆中			
回路No	1		
DMX番号	212		

F
C
上
手

13	14	15
190	191	192
10	11	12
187	188	189
7	8	9
184	185	186
4	5	6
181	182	183
1	2	3
178	179	180

Foot下手

1	2	3	4
174	175	176	177

FC前

1	2
213	214

Foot上手

1	2	3	4
170	171	172	173

客席灯

誘導灯 客席後方

前 ブラケット

回路No	1	2	3	5	6	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	22
DMX番号	257	258	259	261	262	265	266	267	269	270	271	273	274	275	277	278

2FR下手

(30A)

1	2	3	4	5	6	C
133	134	135	136	137	138	139

1FR下手

(30A)

1	2	3	4	5	6	C
119	120	121	122	123	124	125



CL

単独 単独

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154

単独 単独 単独 単独 (30A) (30A)

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	C1	C2
155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169



2FR上手

(30A)

1	2	3	4	5	6	C
126	127	128	129	130	131	132

1FR上手

(30A)

1	2	3	4	5	6	C
112	113	114	115	116	117	118

